A E G

PROCEDURE DA COMPIERE ALL'USCITA DAL DEPOSITO

- 1 Accertare che il pantografo sia innalzato (in caso contrario vedi punto n.3 delle Procedure d'Emergenza)
- 2 Chiudere gli interruttori a levetta (fascia sottocielo):
 - 1° 2° 3° 4° OBLITERATRICE
- COMPRESSORE

- TV

- CONVERTITORE
- DIFFUSIONE SONORA RADIOTELEFONO
- COMANDI TRAZIONE LOGICA STATICA
- 3 Accertare che il pulsante giallo dell'interruttore automatico " COMPRESSORE " (fascia sottocielo) sia premuto
- 4 Accertare il funzionamento delle lampade spia del cruscotto premendo il pul= sante " PROVA LAMPADE CRUSCOTTO " (fascia sottocielo)
 - ATTENZIONE: In caso di mancata accensione di una o più lampade si deve ri = chiedere l'intervento dell'Assistenza all'Uscita.
- 5 Controllare la tensione di linea sul volmetro del cruscotto con la scritta
 " LINEA "
 - La lancetta deve segnare circa 550 volt.
- 6 Controllare la PRESSIONE dell'aria del serbatoio sul manometro del cruscot=
 to. La lancetta deve segnare più di 6 bar.
- 7 Eseguire le consuete operazioni di verifica che si effettuano di norma pri= ma dell'uscita dal deposito con qualsiasi tipo di vettura tramviaria.
- 8 Predisporre il COMANDO AUTOMATICO VELETTE (paretina dietro posto di guida)
- 9 Disinserire il FRENO A MANO (paretina dietro posto di guida dalla parte com parto passeggeri) dopo aver provvisoriamente frenato la vettura con il COM= BINATORE DI FRENATURA.

- 10 Chiudere l'interruttore " INTERR. LINEA " (paretina dietro posto di gui= da)
 - ATTENZIONE : L'avvenuta chiusura dell'interruttore di linea è segnalata dallo spegnimento della spia " INTERVENTO MAX INTERR. LINEA".

 Se la spia rimane accesa si deve :
 - 1° portare il COMBINATORE DI FRENATURA in posizione "SFRE-NAT." (sfrenatura)
 - 2º premere il pulsante "INTERR. LINEA CHIUSO " (fascia sottocielo). Qualora la spia permane accesa richiedere l'intervento dell'Assistenza all'Uscita.
- 11 Inserire 1' INVERTITORE DI MARCIA in posizione " AV " (avanti)

PROCEDURE DA COMPIERE AL RIENTRO IN DEPOSITO

- 1 Portare il COMBINATORE DI MANOVRA in posizione " o "
- 2 Aprire il COMANDO dell'interruttore di linea situato sulla paretina die=
 tro il posto di guida e contraddistinto dalla targhetta " INTERR.DI LINEA "
- 3 Portare l'INVERTITORE DI MARCIA in posizione " NEUTRA "
- 4 Aprire tutti gli INTERRUTTORI a levetta situati nella fascia sottocielo
- 5 Portare in posizione " 0 " (qualora fosse utilizzato) il commutatore "CLI=
 MATIZZAZIONE CABINA" (fascia sottocielo)
- 6 Azionare il FRENO A MANO (paretina dietro posto di guida dalla parte comparto passeggeri)
- 7 Portare il COMBINATORE DI FRENATURA in posizione "SFRENAT." (sfrenatura)

 ATTENZIONE: Non lasciare il COMBINATORE DI FRENATURA in posizione "FRENA=

 TURA DI SOCCORSO" (fine corsa a destra) per non provocare la

 sabbiatura del binario e l'inutile abbassamento dei PATTINI.
- 8 Chiudere tutte le PORTIERE, ivi compresa quella ANTERIORE, tramite l'apposito PULSANTE ESTERNO.

PROCEDURE DI EMERCENZA

1 - PER ABBASSARE IL PANTOGRAFO

- a premere il pulsante " INTERR. LINEA APERTO " (fascia sottocielo)
- b premere il pulsante " PANTOGRAFO ABBASSAMENTO " (fascia sottocielo)

2 - MANCATO FUNZIONAMENTO DEL PULSANTE " PANTOGRAFO ABBASSAMENTO "

Avvisare la SALA OPERATIVA

3 - PER INNALZARE IL PANTOGRAFO

- a premere il pulsante " INTERR. LINEA APERTO " (fascia sottocielo)
- b premere il pulsante " PANTOGRAFO INNALZAMENTO " (fascia sottocielo)

4 - MANCATO FUNZIONAMENTO DEL PULSANTE " PANTOGRAFO INNALZAMENTO "

Avvisare la SALA OPERATIVA

5 - COMPRESSORE CONTINUA A CARICARE

- a aprire l'interruttore automatico " COMPRESSORE " premendo il pulsan= te nero (fascia sottocielo) quando la pressione supera i 7 bar.
- b chiudere l'interruttore premendo il pulsante giallo quando la pres = sione scende sotto i 6 bar.
- c proseguire il servizio richiedendo l'Assistenza di Linea tramite la SALA OPERATIVA.

6 - COMPRESSORE NON CARICA

- a Premere il pulsante giallo dell'interruttore automatico " COMPRESSORE " (fascia sottocielo)
- b aprire e chiudere l'interruttore a levetta " COMPRESSORE " (fascia sottocielo)
- Se il COMPRESSORE non riprende a funzionare si deve :
- 1º provvedere al trasbordo dei passeggeri
- 2º chiede l'Assistenza di Linea tramite la SALA OPERATIVA
- 3º proseguire con cautela secondo le istruzioni della SALA OPERATIVA

ATTENZIONE: La marcia con il compressore guasto può quindi avvenire anche con pressione inferiore a 6 bar in quanto sono sempre efficien ti la FRENATURA ELETTRICA e la FRENATURA A PATTINI.

Si deve però, qualora possibile, evitare la "FRENATURA DI SOC CORSO" quando la pressione è inferiore a 3 bar poichè la vet= tura si blocca definitivamente.

7 - ACCENSIONE SPIA " INTERVENTO MAX INTERR. LINEA "

- a Portare il COMBINATORE DI MANOVRA ed il COMBINATORE DI FRENATURA a
- b premere il pulsante " INTERR. LINEA CHIUSO " (fascia sottocielo)
- c se la spia si spegne, proseguire regolarmente il SERVIZIO
- d se la spia rimane accesa la vettura non può muoversi; si deve quin= di chiedere l'intervento della SALA OPERATIVA per le operazioni del caso.
- ATTENZIONE: Nel caso la spia dovesse accendersi più volte in poco tempo, ri chiedendo un ripetuto intervento del conducente sul PULSANTE sopra citato (punto "b"), si deve:
 - 1º richiedere l'Assistenza di Linea tramite la SALA OPERATIVA
 - 2° farsi spingere

8 - ACCENSIONE SPIA " CONVERTITORE GUASTO "

- a Aprire l'interruttore a levetta " CONVERTITORE " (fascia sottocielo)
- b avvisare la SALA OPERATIVA, indi proseguire fino al capolinea.
- ATTENZIONE: Durante la marcia con il convertitore disinserito, evitare per quanto possibile l'uso dei PATTINI.

9 - ACCENSIONE SPIA SLITTAMENTO

Il conducente non deve effettuare alcun intervento in quanto esiste un dispositivo automatico di regolazione.

ATTENZIONE: Se la spia rimane accesa oltre i 4 o 5 secondi, si deve portare
a " 0 " il COMBINATORE DI MANOVRA ed anche, quando possibile, il
COMBINATORE DI FRENATURA, ripetendo quindi l'operazione (avviaz
mento o frenatura) che si stava compiendo al momento dell'accen
sione della spia.

10 - ACCENSIONE SPIA " GUASTO AVVIATORE "

- Il conducente può proseguire il SERVIZIO (avvisando la SALA OPERATIVA) <u>u</u> tilizzando il dispositivo di "MARCIA MANUALE" come segue:
- a portare il COMBINATORE DI MARCIA in posizione " 0 "
- b portare il COMBINATORE DI FRENATURA in posizione " SFRENAT. "
- c aprire l'interruttore a levetta " COMANDI TRAZIONE LOGICA STATICA "
 (fascia sottocielo)
- d aprire l'INTERRUTTORE DI LINEA premendo il pulsante " INTERR. LINEA APERTO " (fascia sottocielo)
- e portare la leva dell'INVERTITORE DI MARCIA in posizione "NEUTRA" ed estrarre la leva stessa
- f con tale leva in funzione di CHIAVE fare ruotare il COPRI ALBERINO verniciato di giallo fino a fare coincidere la TACCA del copri alberino con la posizione " 0 "
- g togliere il COPRI ALBERINO e, dopo aver estratto la leva del COMBI=

 NATORE DI MANOVRA dalla sua sede, inserirla sulla TESTA dell'ALBERI

 NO stesso
- h chiudere l'INTERRUTTORE DI LINEA premendo il pulsante " INTERR.LINEA CHIUSO " (fascia sottocielo)
- i portare l'INVERTITORE DI MARCIA in posizione " AV " (avanti)
- 1 riprendere la marcia manovrando il COMBINATORE DI MANOVRA nella sua nuova sede
- ATTENZIONE: in MARCIA MANUALE le condizioni di guida sono le stesse delle vet ture CARRELLO tipo 1928 con avviatore K 35 in quanto si ha:

- l'esclusione MANUALE delle RESISTENZE DI AVVIAMENTO
- la mancanza di FRENATURA ELETTRODINAMICA
- la mancanza del controllo ANTISLITTAMENTO

11 - MANCATA CHIUSURA DI UNA O PIU' PORTIERE

(segnalata dall'apposita spia presente sul cruscotto)

- a provvedere al trasbordo dei passeggeri
- b avvisare la SALA OPERATIVA

12 - MANCATA APERTURA DI UNA O PIU' PORTIERE

- a aprire le portiere non funzionanti con l'apposito COMANDO MANUALE, posto a lato di ogni portiera
- b provvedere al trasbordo dei passeggeri
- c richiudere le portiere stesse tramite il suddetto COMANDO MANUALE
- d proseguire a vuoto per la località indicata dalla SALA OPERATIVA

13 - AZIONAMENTO DEL SEGNALE DI ALLARME

Avvisato dall'apposito cicalino il conducente deve :

- a arrestare la marcia della vettura
- b accertare le cause che ne hanno determinato il funzionamento
- c disinserire il cicalino ruotando la leva "ALLARME" situata nella piattaforma posteriore
- d proseguire regolarmente il servizio
- e redigere al più presto RAPPORTO INFORMATIVO

 SE C'E IN CIDENTE- FERITI ITORTI DENUNCIA DI INCIDENTI

14 - MANOVRA DI SPINTA O TRAINO

prima di MUOVERE la vettura :

- a -aprire l'interruttore a levetta " LOGICA STATICA COMANDI TRAZIONE "

 (fascia sottocielo)
- b aprire l'INTERRUTTORE DI LINEA manovrando l'apposito COMANDO situa
 to sulla paretina dietro il posto di guida e contraddistinto dalla
 targhetta " INTERR. DI LINEA "

- c mettere la leva dell'INVERTITORE DI MARCIA in posizione "NEUTRA" ed estrarre la leva stessa
- d con tale leva in funzione di CHIAVE, fare ruotare il COPRI ALBERINO ver niciato di giallo finchè il SEGNO DI RIFERIMENTO inciso sullo stesso non venga a trovarsi tra le posizioni "O" ed "M"

15 - VETTURA FRENATA

Qualora la vettura risultasse frenata, anche se il manometro indica

- " ZERO " si deve :
- a assicurarsi che il FRENO A MANO sia disinserito
- b premere i pulsanti rossi situati sul fianco della vettura (lato por tiera) per scaricare l'aria nei cilindri freno

16 - SOSPENSIONI PNEUMATICHE SCARICHE

Tale situazione è segnalata dall'accensione della spia "SOSP. SCARICHE" situata sul cruscotto; in questo caso si deve:

- a far scendere i passeggeri alla PRIMA fermata
- b proseguire secondo le disposizioni della SALA OPERATIVA con cautela ed a velocità moderata

17 - CONTROLLO PRESSIONE IMPIANTO FRENATURA PNEUMATICA

Qualora si spenga l'apposita spia " CONDOTTA PRINCIPALE ", situata sul cruscotto si deve :

- a arrestare la vettura in posizione di SICUREZZA
- b far scendere i passeggeri
- c attuare la procedura prevista per la MANOVRA A SPINTA

ATTENZIONE: Dopo lo spegnimento della lampada spia rimane la possibilità di effettuare UNA sola FRENATURA DI SOCCORSO.

18 - IMPIANTO DI INTERFONO

Dopo aver agganciato la vettura (solo per vetture articolate a 3 casse) :

- a Inserire il CAVETTO DI COLLEGAMENTO nelle prese situate rispettiva=
 mente in TESTA e CODA alle due vetture
- b controllare che l'interruttore a levetta " DIFFUSIONE SONORA RADIO=
 TELEFONO " (fascia sottocielo) sia chiuso
- c premere su entrambe le vetture il pulsante " INTERFONO " situato sul l'apparato radiotelefono a diffuzione sonora
- d attivare la diffusione sonora posizionando sulla scritta " MICROFONO "
 l'apposito interruttore situato a lato dei pulsanti comando del radio
 telefono.

ASGEN - MARELLI

PROCEDURE DA COMPIERE ALL'USCITA DAL DEPOSITO

- 1 Chiudere gli interruttori a levetta (fascia sottocielo):
 - 1° 2° 3° 4° OBLITERATRICE
- ACCELERAZIONE ANTISLITTAMENTO

- TV

- LOGICA STATICA
- DIFFUSIONE SONORA RADIOTELEFONO
- COMANDI TRAZIONE
- PREECCITAZIONE FRENATURA ELETTRICA
- 2- Accertare la chiusura degli interruttori a levetta (fascia sottocielo):
 - COMPRESSORE
 - CONVERTITORE
- 3 Accertare la chiusura dell'interruttore automatico (fascia sottocielo):
 - COMPRESSORE
- 4 Accertare il funzionamento delle lampade spia del cruscotto e della suoneria di richiesta fermata premendo il pulsante "PROVA LAMPADE CRUSCOTTO " (fascia sottocielo).
 - ATTENZIONE: in caso di mancata accensione di una o più lampade o mancato fun zionamento della suoneria si deve chiedere l'intervento dell' as sistenza all'uscita.
- 5 Controllare la tensione di linea sul volmetro del cruscotto con la scritta
 " LINEA " : la lancetta deve segnare circa 550 volt.
- 6 Controllare la pressione dell'aria nel serbatoio sul manometro del cruscotto: la lancetta deve segnare più di 6 bar.
 - ATTENZIONE: con pressione inferiore a circa 3 bar si verifica l'abbassamento del PANTOGRAFO. Per l'innalzamento vedere il punto 4) delle "PRO CEDURE DI EMERGENZA".
- 7 Eseguire le consuete operazioni di verifica che si effettuano di norma, prima dell'uscita dal deposito, con qualsiasi tipo di vettura tramviaria.

- 8 Predisporre il " COMANDO AUTOMATICO VELETTE " (paretina dietro posto di gui= da).
- 9 Disinserire il FRENO A MANO (paretina dietro posto di guida dalla parte comparto passeggeri), dopo aver provvisoriamente frenato la vettura con il COM-BINATORE DI FRENATURA.
- 10 Chiudere 1' INTERRUTTORE GENERALE (paretina dietro posto di guida)
- 11 Inserire 1' INVERTITORE DI MARCIA in posizione " AV " (avanti).

PROCEDURE DA COMPIERE AL RIENTRO IN DEPOSITO

- 1 Portare il COMBINATORE DI MANOVRA in posizione " 0 ".
- 2 Portare 1' INVERTITORE DI MARCIA in posizione " NEUTRA ".
- 3 Aprire 1' INTERRUTTORE GENERALE (paretina dietro posto di guida).
- 4 Aprire gli interruttori a levetta (fascia sottorielo):
 - 1° 2° 3° 4° OBLITERATRICE
- ACCELERAZIONE ANTISLITTAMENTO

_ TV

- LOGICA STATICA
- DIFFUSIONE SONORA RADIOTELEFONO
- COMANDI TRAZIONE
- PREECCITAZIONE FRENATURA ELETTRICA

Aprire inoltre gli interruttori a levetta ed i commutatori (fascia sottocielo) utilizzati durante il servizio:

- LUCI ESTERNE

- LUCE CABINA
- ILLUMINAZIONE COMPARTO PASSEGGERI 1º e 2º CLIMATIZZAZIONE CABINA
- 5 Lasciare chiusi gli interruttori a levetta (fascia sottocielo):
 - CONVERTITORE

- COMPRESSORE
- 6 Lasciare chiuso l'interruttore automatico (fascia sottocielo):
 - COMPRESSORE
- 7 Azionare il FRENO A MANO (paretina dietro posto di guida dalla perte comparto passeggeri).
- 8 Portare il COMBINATORE DI FRENATURA in posizione " SFRENAT. "(sfrenatura)

 ATTENZIONE: Non lasciare il COMBINATORE DI FRENATURA in posizione " FRENATURA

 DI SOCCORSO " (fine corsa a destra) per non provicare la SAEBIATU

 RA dei binari e l'inutile abbassamento dei PATTINI.
- 9 Chiudere tutte le PORTIERE ivi compresa quella ANTERIORE tramite l'apposito PULSANTE ESTERNO.

PROCEDURE DI EMERGENZA

1 - PER ABBASSARE IL PANTOGRAFO

Premere il pulsante " PANTOGRAFO - ABBASSAMENTO " (fascia sottocielo)

2 - MANCATO FUNZIONAMENTO DEL PULSANTE " PANTOGRAFO - ABBASSAMENTO "

Ruotare la leva " ISOLAMENTO PANTOGRAFO " (fascia sottocielo) da posizione orizzontale a verticale.

3 - PER INNALZARE IL PANTOGRAFO

Premere il pulsante " PANTOGRAFO - INNALZAMENTO " (fascia sottocielo).

- 4 PER INNALZARE IL PANTOGRAFO CON PRESSIONE INFERIORE A 3 BAR (indicata dal manometro del cruscotto):
 - a ruotare la leva "ALIMENTAZIONE PANTOGRAFO" (fascia sottocielo) da posizio ne verticale a orizzontale;
 - b tenere premuto il pulsante " COMPRESSORE PANTOGRAFO " (fascia sottocielo) finchè la pressione indicata dal manometro ausiliario (fascia sottocielo) non superi i 3 bar;
 - c premere il pulsante "PANTOGRAFO INNALZAMENTO" (fascia sottocielo);
 - d = attendere, controllando sul manometro del cruscotto, che la pressione su= peri i 3 bar;
 - e riportare in posizione verticale la leva " ALIMENTAZIONE PANTOGRAFO ".

5 - MANCATO FUNZIONAMENTO DEL PULSANTE " PANTOGRAFO INNALZAMENTO " Avvisare la SALA OPERATIVA.

6 - IL COMPRESSORE CONTINUA A CARICARE

- a aprire l'interruttore automatico " COMPRESSORE " (fascia sottocielo) quan do la pressione supera i 7 bar;
- b chiudere l'interruttore quando la pressione scende sotto i 6 bar;
- c proseguire il servizio richiedendo l'Assistenza di Linea tramite la SALA OPERATIVA.

7 - IL COMPRESSORE NON CARICA

- a aprire l'interruttore automatico " COMPRESSORE " (fascia sottocielo):
- b richiudere (riarmare) l'interruttore automatico " COMPRESSORE " (fascia sottocielo);
- c aprire e chiudere l'interruttore a levetta " COMPRESSORE " (fascia sotto= cielo);
- d nel caso il compressore non riprenda a funzionare si deve :
 - 1 provvedere al trasbordo dei passeggeri;
 - 2 chiedere l'Assistenza di Linea tramite la SALA OPERATIVA;
 - 3 proseguire a vuoto, con cautela, secondo le istruzioni della SALA OPE RATIVA.
 - ATTENZIONE: La marcia con il compressore guasto può quindi avvenire an=
 che con pressione inferiore a 6 bar in quanto sono sempre ef
 ficienti la FRENATURA ELETTRICA e la FRENATURA A PATTINI.

 Si deve però, qualora possibile, evitare la FRENATURA DI SOC
 CORSO quando la pressione è inferiore a 3 bar, poichè, in que
 sto caso, la vettura si blocca definitivamente.

 Inoltre, per mantenere innalzato il pantografo, tenere ruota
 ta la leva "ALIMENTAZIONE PANTOGRAFO" nella posizione oriz =
 zontale, controllando che la pressione indicata dal manome =
 tro ausiliario (fascia sottocielo) sia sempre superiore a 3
 bar; per mantenere questa pressione minima si deve premere il
 pulsante "COMPRESSORE PANTOGRAFO".

8 - ACCENSIONE SPIA " INTERVENTO MAX INTERR. LINEA"

- a premere il pulsante "RIPRISTINO INTERR. LINEA" (fascia sottocielo);
- b se la spia si spegne, proseguire regolarmente il servizio;
- c se la spia rimane accesa la vettura non può muoversi, si deve chiedere quindi l'intervento della SALA OPERATTVA per le operazioni del caso.
 - ATTENZIONE : nel caso la spia dovesse accendersi più volte in poco tempo, richiedendo un ripetuto intervento del conducente sul pulsan te sopra citato (punto " a "), si deve :
 - 1º richiedere l'Assistenza di Linea tramite SALA OPERATIVA
 - 2º farsi spingere.

FRENATURA IRREGOLARE (segnalazione del cicalino o azione frenante che avviene a strappi):

- (PRIMI LINDRRUTORN)

- a aprire gli interruttori a levetta (fascia sottocielo):
 - ACCELERAZIONE ANTISLITTAMENTO
 - PREECCITAZIONE FRENATURA ELETTRICA
- b richiudere, dopo qualche secondo, i due interruttori.
 - Se il cicalino cessa di suonare o la frenatura diventa normale :
 - 1º riprendere il regolare servizio
 - 2º segnalare l'accaduto sulla " RICHIESTA DI RIPARAZIONE "
 - Se il cicalino non smette di suonare o la frenatura rimane a strappi :
 - 1º richiedere l'Assistenza di Linea tramite la SALA OPERATIVA
 - 2º proseguire secondo le indicazioni ricevute.

10 - ACCENSIONE SPIA " CONVERTITORE GUASTO "

- a aprire l'interruttore a levetta " CONVERTITORE " (fascia sottocielo)
- b aprire l'interruttore a levetta " ILLUMINAZIONE COMPARTO 1º " (fascia sotto cielo)
- c proseguire secondo le disposizioni della SALA OPERATIVA

Durante la marcia con il convertitore disinserito evitare, per quanto possibile, l'uso dei pattini.

ATTENZIONE: la momentanea accensione della spia avviene sempre portanto il "DI SPOSITIVO DI AZIONAMENTO SCAMBIO " in posizione " NO " (a sinistra) oppure transitando sotto un ISOLATORE.

IN QUESTI CASI NON SI DEVE EFFETTUARE ALCUN INTERVENTO.

11 - ACCENSIONE SPIA " SLITTAMENTO "

Il conducente non deve effettuare alcun intervento in quanto esiste un disposi= tivo automatico di regolazione.

ATTENZIONE: Se la spia rimane accesa oltre i 4 o 5 secondi, si deve portare a

" O " il COMBINATORE DI MANOVRA ed anche, quando possibile, il COM

BINATORE DI FRENATURA, ripetendo quindi l'operazione (avviamento o

frenatura) che si stava compiendo al momento dell'accensione della

spia.

12 - GUASTO AVVIATORE

- ATTENZIONE: Il guasto non viene segnalato da alcuna spia, la vettura però
 NON TRAZIONA; il conducente può proseguire il servizio (avvi=
 sando la SALA OPERATIVA) utilizzando il dispositivo " MARCIA
 MANUALE " come segue:
- a portare il COMBINATORE DI MANOVRA in posizione " 0 ";
- b portare 1' INVERTITORE DI MARCIA in posizione " MEUTRA ";
- c aprire gli interruttori a levetta (fascia sottocielo):
 - LOGICA STATICA
 - PREECCITAZIONE FRENATURA ELETTRICA
 - ACCELERAZIONE ANTISLITTAMENTO.
- d ruotare la leva del commutatore "PASSO PASSO " in posizione 1, questa manovra provoca l'accensione della spia " MARCIA MANUALE ";
- e riportare l'INVERTITORE DI MARCIA in posizione " AV " (avanti);
- f per spuntare la vettura, portare il COMBINATORE DI MANOVRA in posizione
 " S " (serie) o " P " (parallelo);
- g per aumentare la velocità, agire più volte sul commutatore "PASSO PAS=
 SO ", portando la levetta dalla posizione 1 alla 2 (una volta rilascia=
 ta questa levetta ritorna da sola nella posizione 1);
- h per togliere la trazione portare il COMBINATORE DI MANOVRA in posizione " 0 ";
- i per riavviare la vettura ripetere le operazioni descritte nei punti "f" e "g".
 - ATTENZIONE: In " MARCIA MANUALE " si deve procedere con cautela essen=

 do esclusi il " DISPOSITIVO ANTISLITTAMENTO " e la " FRENA

 TURA ELETTRICA ".

13 - MANCATA CHIUSURA DI UNA O PIU' PORTIERE

(segnalata dall'apposita spia presente sul cruscotto)

- a provvedere al trasbordo dei passeggeri;
- b avvisare la SALA OPERATIVA.

14 - MANCATA APERTURA DI UNA O PIU' PORTIERE

- a aprire le portiere non funzionanti con l'apposito COMANDO MANUALE, posto a lato di ogni portiera;
- b provvedere al trasbordo dei passeggeri;
- c richiudere le portiere stesse tramite il suddetto COMANDO MANUALE;
- d proseguire a vuoto per la località indicata dalla SALA OPERATIVA.

15 - AZIONAMENTO DEL SEGNALE DI ALLARME

Avvisato dall'apposito cicalino il conducente deve :

- a arrestare la marcia della vettura;
- b accertare le cause che ne hanno determinato il funzionamento;
- c disinserire il cicalino ruotando la leva " ALLARME " situata nella piat taforma posteriore;
- d proseguire regolarmente il servizio;
- e redigere al più presto RAPPORTO INFORMATIVO.

 SE Ob INCIDENTE: RAPPORTO X INCIDENTE

16 - VETTURA FRENATA

Qualora la vettura risultasse frenata, anche se il manometro indica " ZERO " si deve :

- a assicurarsi che il FRENO A MANO sia disinserito;
- b premere i pulsanti rossi situati sul fianco della vettura (lato portie= re) per scaricare l'aria nei cilindri freno.

17 - SOSPENSIONI PNEUMATICHE SCARICHE

Tale situazione è segnalata dall'accensione della spia "SOSP.SCARICHE" situa ta sul cruscotto; in questo caso si deve:

- a far scendere i passeggeri alla PRIMA fermata;
- b proseguire secondo le disposizioni della SALA OPERATIVA con cautela ed a velocità moderata.

18 - CONTROLLO PRESSIONE IMPIANTO FRENATURA PNEUMATICA

Qualora si spenga l'apposita spia "CONDOTTA PRINCIPALE", situata sul cruscot to si deve :

- a arrestare la vettura in posizione di SICUREZZA;
- b far scendere i passeggeri;
- c attuare la prosedura prevista per la MANOVRA A SPINTA.

ATTENZIONE : Dopo lo spegnimento della lampada spia rimane la possibilità di effettuare UNA sola FRENATURA DI SOCCORSO.

19 - IMPIANTO DI INTERFONO

Dopo aver agganciato le vetture (solo per vetture articolare a 3 casse) :

- a inserire il CAVETTO DI COLLEGAMENTO nelle prese situate rispettivamente in TESTA e CODA alle due vetture;
- b controllare che l'interruttore a levetta " DIFFUSIONE SONORA RADIOTELEFO NO" (fascia sottocielo) sia chiuso;
- c premere su entrambe le vetture il pulsante " INTERFONO " situato sull'ap parato radiotelefono e diffusione sonora;
- d attivare la diffusione sonora posizionando sulla scritta " MICROFONO "
 l'apposito interruttore situato a lato dei pulsanti comando del radiote
 lefono.